Многофункциональный Спутниковый Комплекс «Разъем в Разъем» *для LADA Vesta*

Описание системы

Данное Оборудование представляет собой инновационный продукт, разработанный российскими инженерами и программистами, не имеющий концептуальных и ценовых аналогов на российском и зарубежных рынках. Комплекс состоит из 2-х электронных модулей и готового жгута с проводами и разъемами для подключения В проводку автомобиля без ее нарушения, т.е. по принципу разъем в Специальное программное обеспечения для разъем. Windows. реализовано С минимальным количеством ОСНОВНЫХ настроек, дополнительные настройки системы задаются на производстве и в большинстве случаев изменения CO стороны пользователя не требуют. Установка может быть комплекса произведена самостоятельно любым технически грамотным пользователем автомобиля и персонального компьютера. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, персональный компьютер с ОС Windows 7 и выше и выход в Интернет для передачи на сервер чтобы вычислить ключ шифрования данных, штатного иммобилайзера.

Комплекс не требует использование внешних обходчиков штатного иммобилайзера, на момент дистанционного запуска двигателя осуществляет временный бесключевой алгоритмический обход по CAN-шине, снижает эффективность тем самым не штатной противоугонной Управление системой системы. может осуществляться от штатного брелока и GPS-трекера АвтоОко24 с соответствующего мобильного использованием специального приложения для платформ Android и iOS.

При установке дополнительной сирены или подключению к штатному клаксону, Оборудование может осуществлять охранные функции: при нарушении периметра и срабатывании встроенного цифрового датчика удара, наклона и движения включается световая и звуковая сигнализация.

Допускается установка только модуля запуска без трекера (комплекты Start), управление запуском в этом случае производится только от штатного брелока.

<u>В случае совместной работы с трекером АвтоОко24, Оборудование позволяет осуществлять:</u>

- Автозапуск с любого расстояния

- Управление ЦЗ

- Управление включением отопителей: руля, лобового или заднего стекол, зеркал, сидений и т.п.

- Открывание багажника

- Блокировка двигателя

- Отдельный выход для управления питанием видео регистратора

- Отображение геопозиции авто на онлайн-карте, запись, хранение и просмотр треков передвижения на сервере за последний месяц

- Отображение основных параметров (напряжение АКБ, температура в салоне, температура двигателя, скорость, пробег, остаток топлива, обороты двигателя)

- Чтение, расшифровка и удаление кодов неисправности двигателя

Всё это всегда под рукой в Вашем смартфоне. Плюс срабатывание цифрового акселерометра на кражу колес, попытку взлома и эвакуацию авто через передачу звукового сигнала с оповещением на Ваш смартфон.

Система имеет климатическое исполнение У-2.1 (N-2.1) по ГОСТ эксплуатацию при 15150-69 рассчитана температуре И на окружающей среды от -40°С до +85°С. Все компоненты охранносервисного комплекса, входящие В комплект, должны блоков в салоне автомобиля. Защита устанавливаться только системы от попадания воды - категория ІР40 по ГОСТ 14254-96. Система разработана и произведена с соблюдением требований по ГОСТ Р 41.97-99 (ЕЭК ООН № 97), ГОСТ Р 50789-95, ГОСТ Р 28279-89, FOCT 28751-90 (CT CЭB 6895-89), FOCT 29157-91, FOCT P 50607-93.

Основные функции системы

1. Считывание кодов неисправностей двигателя

Многофункциональный Спутниковый Комплекс Разъем-в-Разъем для LADA Vesta поддерживают режим диагностики двигателя. Каждый раз при включении зажигания проверяется наличии на CAN-шине диагностических устройств. Если в течении 20 сек. ни одно устройство для диагностики обнаружено запрашивает не будет, наш комплекс наличие кодов неисправностей двигателя И В случае обнаружения ИΧ отображает КОДЫ приложении. Пользователь В может произвести их расшифровку и послать команду на стирание из памяти ЭБУ.

2. GPS-мониторинг передвижения

МСК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta оборудован высоко чувствительным GPS/Глонас-приемником, который передает в приложение текущую геопозицию объекта с точностью до 1 м. Все передвижения записываются в треки и в течение месяца сохраняется на сервере. Пользователь в любой момент может загрузить трек по дате и времени и увидеть подробную детализацию со всеми остановками.

3. Бесключевой обход иммобилайзера

МСК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta поддерживает все передовые технологии, в том числе безопасную технологию бесключевого обхода иммобилайзера. Клонирование ключа иммобилайзера производится на нашем сервере Immo-Master Clone.

Внимание!

Клонированный ключ может быть использован только на одном экземпляре комплекса и только на момент дистанционного запуска двигателя. Использование нашей технологии бесключевого обхода штатного иммобилайзера не нарушает безопасность штатной противоугонной системы!

4. Отображение основных бортовых параметров

MCК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta осуществляет чтение из САN-шины и отображение в приложении основных параметров автомобиля: остаток топлива в баке, пробег, температуру двигателя, скорость. А также, встроенный АЦП, производит бортовой измерение напряжения сети автомобиля И температуры в салоне. Во время передвижения производится коэффициента подсчет экономичности вождения И максимальной скорости за период, который задается В настройках модуля запуска и по умолчанию составляет 100 сек.

5.Блокировка двигателя по CAN-шине

МСК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta угона В случае позволяет дистанционно, из приложения заблокировать работу двигателя командой по CAN-шине. Алгоритм работы данной предполагает безопасное функции включение блокировки. заблокирован Двигатель будет случае, если В скорость автомобиля менее 20 км/ч, после блокировки запустить возможно только отключении двигатель при режима В приложении. Также в настройках модуля запуска данную функцию можно включить на блокировку двигателя по датчику давления масла.

6. Дистанционный запуск со штатного брелока

Если необходимо запустить двигатель с близкого расстояния (в зоне действия штатного пульта), то МСК Разъем-в-Разъем позволяют запускать и останавливать дистанционный запуск с помощью штатного брелока автомобиля. Команда на запуск (остановку) формируется последовательным двойным /тройным нажатием на кнопку «Lock» штатного пульта. Выбор количества нажатий задается в настройках модуля.

7. Охрана с работающим двигателем

МСК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta позволяют использовать штатный брелок автомобиля не только для запуска двигателя включения дистанционно, HO И ДЛЯ режима охраны С Для работающим двигателем. ЭТОГО используется кнопка штатного пульта «Открыть багажник», нажатие которой при прохождение логической нейтрали (для МКПП) или в режиме

турбо таймер (для робота и вариатора) формирует в CAN-шину команду постановки на штатную охрану с закрыванием ЦЗ. Таким образом, двигатель продолжает работать с охраной работы периметра. Время двигателя В ЭТОМ режиме работы запуска, соответствуют времени дистанционного заданного в настройках при установке.

8. Остановка запуска по давлению масла

МСК Разъем-в-Разъем для LADA Vesta контролирует статус датчика давления масла по CAN-шине. Если во время дистанционного запуска будет с читано состояние - "низкое давление масла", то работа двигателя будет немедленно остановлена. Кроме того, в настройках конфигуратора модуля запуска, доступно управление режимом "Отсутствие давления масла блокирует двигатель". Если во время движения будет обнаружено низкое давление масла, при включении данной функции, двигатель будет деликатно (при скорости движения менее 20 км/ч) заблокирован командой по CAN-шине,

9.Управление цепями обогревов

Во время дистанционного запуска комплекс Разъем-в-Разъем позволяет осуществлять аналоговое управление включением подогревов: руля, лобового или заднего стекол, зеркал, сидений и т.п. Два резервных выхода системы могут быть напрямую или с использованием внешнего реле (зависит от штатной логики работы цепей обогревов) подключены к соответствующим цепям штатной проводки. В приложении реализованы два программных выключателя с памятью состояния, управление которыми доступно во время дистанционного запуска. Если во время дистанционного запуска перевести В приложении выключатели в состояние "включен", задействованные выходы обогревами, каждый раз после успешного управления будут формировать запуска дистанционного импульсное импульса задается в настройках) (длительность или постоянное включение соответствующей цепи.

10. Отправка тревожных уведомлений

Охранные функции комплекса Разъем-в-Разъем осуществляют контроль периметра автомобиля - тревожная звуковая (при подключении внешней сирены или цепи управления штатным клаксоном) и световая сигнализация срабатывает при вскрытии капота, дверей, багажника и включении зажигания. Встроенный цифровой акселерометр обеспечивает защиту от кражи колес, эвакуации и ударных воздействий. Если срабатывает тревога по любой из охраняемых зон, то на смартфон владельца отправляется звуковое И текстовое pushнемедленно уведомления с указанием причины срабатывания.

Внимание!

Работа звукового уведомления (звук сирены в течение 30 сек или до опускания шторки быстрых настроек) полностью зависит только от соответствующих настроек смартфона.

Состав комплекса

1. В состав комплекса входит <u>универсальный модуль запуска Arnavi</u> <u>ESM с установленными разъемами для подключения силовых</u> <u>цепей автозапуска без нарушения проводки</u>



В базовой поставке комплекс поставляется с аналогами штатных силовых разъемов. При покупке, можно выбрать комплектацию модуля запуска с оригинальными силовыми разъемами и контактами ТЕ. Гнездо прикуривателя для подключения видеорегистратора поставляется опционально в зависимости от выбранной комплектации.



2. Жгут для подключения к автомобилю без нарушения проводки

С помощью специального жгута производится быстрое проводке автомобиля без подключение ee системы К нарушения. Подключение к слаботочному питанию и CAN-шине организуется посредством транзита штатного диагностического разъема.

На жгуте имеется резервный пучок проводов для следующего назначения:

желтый/черный – выход (+2A max) для подключения внешней сирены

коричневый/красный (допускается замена на коричневый/белый) – вход (-) для подключения внешнего датчика капота

зеленый/черный – выход (-200 mA max) функция задается в дополнительных настройках ПО ESMConfigurator

синий – выход (-200 mA max) функция задается в дополнительных настройках ПО ESMConfigurator



Опционально, при покупке комплекса, можно выбрать длину кабеля

и конструктив температурного датчика.



4. Трекер АвтоОко24

Термодатчик для измерения температуры в салоне, длина кабеля 0.15 м

QR-код (на инструкции и наклейке), содержащий IMEI устройства. Используется при регистрации трекера в приложении

Рекомендации по установке

Модуль дистанционного запуска поставляется со специальной прошивкой для работы со всеми автомобилями LADA Vesta, любой комплектации, трансмиссии и года выпуска.

При установке системы на автомобиль с конкретной комплектацией с помощью специального ПО ESMConfigurator (бесплатно скачивается с сайта <u>www.pasъeм-в-pasъeм.pф</u>) производится вычисление и запись ключа штатного имобилайзера, конфигурирование модуля - выбор трансмиссии, изменение основных индивидуальных настроек системы и их запись в модуль. Для подключения модуля к компьютеру используется обычный кабель mini-USB кабель.



Опционально, при покупке, данный кабель можно добавить в заказ.

Рекомендуем начать монтаж комплекса с установки ПО ESMConfigurator.

Установка ПО ESM Configurator

1.Скачать инсталлятор ПО по ссылке с сайта <u>www.paзъем-в-paзъем.pф</u>

(в данном руководстве установка рассматривается на примере версии ARNAVI_ESM_Configurator_0.0.0.37_LITE.exe)

2. На время установки отключить антивирусное ПО, запустить установку правым кликом мыши от имени администратора



3. Следуем указаниям установщика ПО, дожидаемся завершения процесса установки.

4. Запускаем конфигуратор из меню Пуск, выбрав папку «Arusnavi»



5.После загрузки главного окна конфигуратора подключаем модуль запуска к компьютеру. Если драйвер устройства установлен корректно и используемый USB кабель исправен и предназначен для передачи данных появится окно «Настройки будут перезачитаны из устройства» как на рисунке ниже.



Внимание! Некоторые кабели предназначены только для зарядки и не обеспечивают обмен данными с компьютером.

Если такого окна не появляется, проверьте исправность USBкабеля.

Примечание.

В некоторых случаях, встроенная система безопасности компьютера может заблокировать автоматическую установку драйвера устройства. В такой ситуации можно запустить установку драйвера вручную.

Для этого необходимо открыть папку компьютера по следующему пути:

C:\Program Files (x86)\Arusnavi\ESMConfigurator\Drivers\ESM Двойным кликом запустить инсталлятор драйвера.

		Управление	ESM	– 🗆 X
ф П Главная Подел Н	иться Ви.	а Средства работы с прилож [JA]	сениями	~ 🗨
	ram Files (x86)	Arusnavi ESMConfigurate	r > Drivers > ESM v 0	
🚁 Быстрый доступ		P INDA	Дата изменения	
Рабочий стол		x64	25.03.2021 8:37	
📕 Загрузки		x86	25.03.2021 8:37	запустить если
	-	🛃 disco.cat	10.04.2017 16:29	00
	<u>_</u>	disco.inf	10.04 30	32-х разрядная ОС
изображения	R	S DPInst.exe	10.04.2017 10.23	
FAQ	1	DPInst.xml	10.04.2017 16:29	
📙 мануал Коннект		S DPInst64.exe	10.04.2017 16:29	
Новая папка (2)		Plinst64.xml	21.05.2020 23:08	
🧾 фотки для магазина				
OneDrive	v .	6	,	
Элементов: 8 Выбран 1 эл	емент: 1,00 N	15		
			Запустить если	
			64	
			оч-х разрядная ОС	

Работа ПО ESMConfigurator будет считаться корректной, если при подключении модуля к USB-порту, в шапке программы определиться тип модуля и меню автоматически открывается на разделе Vesta-Connect



Примечание.

Если производится подключение к уже установленному модулю запуска для изменения настроек или обновления и при этом связь с модулем не устанавливается, то необходимо:

- 1. отключить модуль от USB.
- 2. Отключить вилку диагностики жгута системы от OBDII.
- 3. Закрыть и снова открыть ПО конфигуратора.
- 4. Подключить к модулю только кабель USB.

Сбор информации для вычисления ключа иммобилайзера

1. Подключите к диагностическому разъему OBD II, ответную колодку жгута комплекса Разъем в Разъем.

К разъему 24-pin жгута подключите модуля запуска.

Внимание!

Подключение модуля запуска к замку зажигания на этом этапе установки не требуется.

2. Расположите модуль светодиодом к себе



и включите зажигание, нужно дождаться одной вспышки зеленого светодиода и выключить зажигание.

- 3. Дождитесь красной вспышки и снова включите зажигание, дождавшись зеленой вспышки, выключите зажигание.
- Дождитесь красной вспышки снова включите зажигание и оставьте его включенным до завершения процедуры сбора информации, который может занимать 1- 5 минут.
 Во время сбора светодиод будет периодически мигать зеленым светодиодом, иногда будут проскакивать красные вспышки. Процедура будет считаться законченной, когда зеленый светодиод загорится постоянно.

Внимание!

Если модуль не выдает никаких вспышек, то проверьте наличие питания на штатном OBD-II гнезде и надежность подключения к нему вилки диагностики жгута комплекса. Наличие питания и исправность светодиода модуля можно проверить в момент подключения диагностической вилки в штатное OBD-II гнездо. Если питание поступает на модуль, то светодиод модуля моргнет 1 раз красным, штатная аварийная сигнализация моргнет 1 раз.

Примечание.

Если на ЭБУ автомобиля проводилась смена ПО (чиптюнинг), то в некоторых случаях штатный иммобилайзер может быть отключен в прошивке. На таких ЭБУ сбор информации не работает (не будет зеленых и красных вспышек при включении/выключении зажигания). Для использования комплекса на таких автомобилях клонирование ключа не требуется, в дополнительных настройках комплекса необходимо установить функцию «Обходить иммобилайзер» - нет.



Примечание.

Индикация режима сбора информации дублируется миганием штатной аварийной сигнализации.

Вспышка зеленым светодиодом - одно моргание аварийной сигнализации.

Вспышка красным светодиодом - два моргания аварийной сигнализации.

Постоянное свечение зеленым цветом-моргание аварийной сигнализации в течении 30 сек.

Автоматическое серверное вычисление и

запись ключа иммобилайзера в модуль запуска

- 1. Ваш компьютер должен иметь активное подключение к сети Интернет, должно быть установлено ПО ESMConfigurator версии 0.0.0.37 и выше.
- При загрузке ПО и подключении модуля запуска к USB-порту, с использованием стандартного кабеля mini-USB, произойдет автоматическое подключение к серверу Immo-Master Clone, передача на него информации, вычисление ключа и запись его модуль.

	Простая установка за 4 шага:					
Ŷ	Подключить устройство к штатны 🧖 Расчет ключа на се — 🗆 🗙					
2	Подготовить данные для бесключ Обработано: 6% Отмена					
3	Клонировать ключ иммобилайзера на сервере Immo-Master Clone					
4	Задать индивидуальные настройки системы					
	Полная инструкция (требуется подключение к сети Интернет)					

Внимание!

Если прогресс бар процесса клонирования не увеличивается необходимо срочно связаться с техподдержкой и сообщить о проблеме.

<u>Техническая поддержка: 8-800-550-37-22,Viber +7(901)998-01-94,</u> WhatsApp +7(906)625-90-65

 Ожидайте завершения процесса, не отключайте модуль запуска от USB-порта, не закрывайте ПО. В зависимости от очереди и объема вычислений, процедура может занимать от нескольких секунд до 10 минут.

	Простая установка за 4 шага:
	Подключить устройство к шта 🦰 Расчет ключа на се — 🗆 🗙
2	Обучение успешно завершено Отмена
3	Клонировать ключ иммобилайзера на сервере Immo-Master Clone
4	Задать индивидуальные настройки системы
	Полная инструкция (требуется подключение к сети Интернет)

Внимание!

В зависимости от использованного USB-кабеля (некоторые кабели имеют большое падение напряжения) и мощности USB-порта компьютера во время записи ключа ОС может выдать окна с ошибками. В этом случае, обязательно проверьте статус иммобилайзера в окне «Сервис и диагностика»



Если данная информация отличается от рисунка выше, то сбор информации необходимо повторить еще раз.

Если статус иммо- обучен, то, не смотря на сообщения ОС, процесс удачно завершен и система готова к использованию.

Примечание.

В очень редких случаях, когда ключ находится в неудачном диапазоне данных шифрования и требуется большое время на вычисления, сервер может выдать ошибку с сообщением повторить процедуру сбора информации. Допускается многократное (не более 10 раз) повторение данного шага, пока на сервере не накопится достаточно информации для проведения распределенных вычислений.

Задание индивидуальных настроек

Для автомобилей LADA Vesta с МКПП после второй половины 2017 г выпуска возможна упрощенная установка, при которой не требуется подключение к модулю ВСМ. Основные настройки системы по умолчанию сделаны как раз для такого использования.

ESM Configurator - 0.0.0.37 - ESM-Р Микропрограми	ма: NR9VS 4.2 09/05 — 🛛 🗙
$\frac{\text{ABTO3ATTYCK}}{\rightarrow 1.0} \rightarrow \frac{\text{CONNECT}}{\rightarrow 1.0} \rightarrow \frac{\text{Vesta}}{1.0}$	Авто@ко24
АвтоОко24 Vesta-Connect	Изменение настроек системы <u>Трансмиссия</u> механика <u>Логическая нейтраль</u> по закрытию двери
Установка	Управление запуском 3 нажатия штатного брелока Время работы двигателя 15 минут Турботаймер нет
Простая уста	<u>Дополнительные настройки *</u> Сервис и диагностика Применить

В этом случае, установка логической нейтрали (ЛН) для подготовки двигателя к запуску будет производиться по закрыванию двери водителя. После дистанционного запуска работа штатного брелока будет заблокирована электроникой автомобиля и управление ЦЗ и остановкой запуска возможно только из приложения на смартфоне.

Для исключения данного недостатка необходимо сделать соответствующее подключение в черном разъеме модуля ВСМ под бардачком и изменить основную настройку системы:



Внимание!

Для автомобилей LADA Vesta с МКПП до 2017 г. выпуска, а также с роботизированной трансмиссией или вариатором подключение в модуле ВСМ под бардачком для реализации прокрутки стартера обязательно!

В зависимости от трансмиссии необходимо изменить основные настройки системы.



Аналогичным образом можно изменить настройку времени работы дистанционного запуска, количество нажатий кнопки «закрыть» штатного пульта для запуска/остановки с брелока,

включить и задать время работы функции турботаймера.

Последняя используется для принудительного охлаждения двигателя на холостом ходу перед стоянкой и использовании функции «охрана с работающим двигателем».

Например, при включении функции «турботаймер» на роботизированной трансмиссии или вариаторе на 2 минуты, при поднятии ручника и выключении зажигании произойдет его удержание и работа двигателя будет продлена на 2 минуты. Если за это время выйти из авто и нажать на штатном пульте кнопку «открыть багажник», ЦЗ закроется, автомобиль встанет на охрану и продолжит работу двигателя на заданный интервал дистанционного запуска (функция «Время работы двигателя»), поддерживая работу климата в комфортном температурном режиме.

👸 ESM Configurator - 0.0.0.37 - ESM-Р Микропрограмм	ла: NR9VS 4.2 09/05 — 🗆 🗙
$\frac{\text{ABTO3APTYCK}}{\rightarrow 1.0} \rightarrow \frac{\text{CONNECT}}{\rightarrow 1.0} \rightarrow \frac{\text{Vesta}}{1.0}$	Авто@ко24
АвтоОко24 <i>Vesta-Connect</i>	Изменение настроек системы Турботаймер О нет
Установка	 1 минута 1,5 минуты 2 минуты 3 минуты
Простая уста	ОК <u>Трансмиссия</u> автомат/вариатор <u>Управление запуском</u> 3 нажатия штатного брелока <u>Время работы двигателя</u>
Подготовить данные для бескл	15 минут <u>Турботаймер</u> 2 минуты <u>Дополнительные настройки *</u>
 З Клонировать ключ иммобилай. № x1 ○ x2 ○ x4 	Применить

Подключение системы на автомобиле

Внимание!

Перед монтажом комплекса на автомобиль рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию на нашем канале на YouTube. Для быстрого перехода на канал наберите в поисковом запросе видеохостинга: <u>«Разъем в Разъем»</u>



ВНИМАНИЕ!!!

Bce автомобиля подключения осуществляются К цепям самостоятельно на свой страх и риск. Производитель не несет повреждение электронных ответственности за **УЗЛОВ** результате автомобиля В неправильного подключения И несоблюдения данной инструкции.

Монтаж необходимо производить только при отключенной АКБ! Соединения в транзитах контактов модуля ВСМ должны быть надежно соединены и изолированы термусадкой или изолентой! <u>Не соблюдение этих правил может привести к повреждению</u> электропроводки автомобиля! 1. Согласно видео инструкции, разберите подрулевой кожух, которой блок пластиковую накладку, находится за предохранителей, отсоедините штатный разъем замка зажигания и подключите к нему транзитные разъемы модуля запуска.



Соединённые вместе штатный гнездовой разъем замка зажигания и транзитный штыревой разъем модуля запуска

Закрепите с помощью пластиковой стяжки к штатному жгуту. Аналогично закрепите сам модуль запуска.

Рекомендуем ориентировать модуль-USB разъемом вниз, для будущих обновлений и настроек системы mini-USB кабель можно оставить подключенным.





Внимание!

При обратной сборке подрулевого кожуха необходимо попасть соответствующим пазом в специальный прямоугольный вырез на рулевой колонке.





2. Протяните часть жгута с OBD-II транзитом и разъемом 8-ріп для подключения трекера над рулевым валом. Убедитесь, что при изменении регулировки наклона и выноса колонки хватает

длины кабеля и нет никаких зажиманий жгута деталями колонки.

Отсоедините штатное диагностическое гнездо OBD-II, выкрутив из него 2 самореза, переставьте металлические скобы крепления на диагностическое гнездо жгута комплекса «Разъемв-Разъем» и установите его на место штатного.



Диагностическую вилку жгута установите в штатное гнездо, скрепите их пластиковой стяжкой между собой и к штатному пластику.



3. Закрепите трекер при помощи пластиковой стяжки над блоком предохранителей.

Внимание!

Трекер должен быть установлен полу вертикально, наклейкой наружу.



4. Для автомобилей LADA Vesta с МКПП до 2017 г. Выпуска, а также с роботизированной трансмиссией или вариатором подключение в модуле ВСМ под бардачком в сером разъеме пары проводов, помеченных белой термоусадкой в параллельно красно/синему проводу является обязательным!

Внимание!

разборки/сборки бардачка, Для подключение транзита черном контактов В сером И разъемах модуля BCM рекомендуем ознакомится с подробной видео инструкцией на нашем канале на YouTube. Для быстрого перехода на канал наберите поисковом запросе видеохостинга: «Разъем В В Разъем»



5. Для работы штатного брелока во время дистанционного запуска для любой модификации автомобиля LADA Vesta необходимо подключить пару проводов жгута, помеченных черной термоусадкой в разрыв 29 контакта (согласно электрической схеме) черного разъема.



Внимание!

Подключение в черном разъеме представляет из себя управляемую перемычку (реле), через которую проходит статус зажигания модуля ВСМ.

После того как двигатель запустился дистанционно, эта перемычка размыкается, и штатный брелок начинает работать во время дистанционного запуска.

Нарушение этой перемычки до дистанционного запуска (не качественное подключение, нарушение контакта) не позволит завести двигатель штатно.

быть Важно! Данное подключение должно сделано максимально качественно. Дребезг контактов в этой цепи может вызывать ошибки отклонения работе И В двигателя. Также, отключение разъема 24-ріп от модуля запуска оставит цепь статуса зажигания прерванной и сделает невозможным пуск двигателя.

Примечание.

Если после монтажа или в процессе эксплуатации двигатель перестал заводится штатно от ключа в замке зажигания (в зависимости года выпуска может отсутствовать OT или или блокировка запуска), стартерная прокрутка проверьте проводов жгута, «Разъем-в-Разъем» подключения качество помеченных черной термоусадкой в точке 1 и 2.



Внимание!

Подключение разъеме собой В сером представляет параллельное подключение цепи стартер минус от модуля посредством транзита запуска штатного контакта. Некачественное подключение или нарушение контакта в точках подключения сделает невозможным стартерную прокрутку при штатном запуске двигателя.

Примечание.

Если после монтажа системы или в процессе эксплуатации, перестала работать стартерная прокрутка, то необходимо проверить качество подключения в точках 3 и 4.

Возможные проблемы при начале эксплуатации, диагностика системы средствами конфигуратора

ПО ESMConfigurator обладает специальным диагностическим функционалом, позволяющим производить полную диагностику комплекса и выявлять причины, связанные с некорректной работой штатных электрических цепей автомобиля.

Внимание!

При подключении модуля к CAN-шине автомобиля (через вилку OBD-II жгута системы) и к USB-порту компьютера для диагностики модуля необходимо соблюдать следующий порядок подключения:

- 1. В первую очередь должно быть подано питание на модуль запуска посредством подключения вилки диагностики. При этом система производит самотестирование, если все в порядке, поворотники автомобиля моргнут 1 раз.
- 2. Только после того как на систему подали питание, и она прошла самотестирование подключаем USB-кабель и загружаем конфигуратор. Корректная работа конфигуратора описывается на странице 12 данного руководства.

Не соблюдение данной последовательности подключения заблокирует работу CAN-контроллера, при этом исполнение команд и чтение статусов системы в закладке «Сервис и диагностика» происходить не будет.

Если при подаче питания, система не проходит самотестирование (нет однократного мигания поворотниками), то необходимо сделать следующие проверки, чтобы исключить неисправности, связанные со штатной проводкой автомобиля или неверно заданной первоначальной прошивки системы. 1. Необходимо проверить наличие питания на штатном диагностическом гнезде OBD-II.

Для этого отключите вилку диагностики комплекса Разъем-в-Разъем, от гнезда OBD-II и при помощи мультиметра замерьте напряжение между контактом 4 (или 5) – масса и контакт 16 – бортовое напряжение +12В





При отсутствии проблем в цепях питания штатного диагностического гнезда, показания постоянного напряжения

должны соответствовать напряжению бортовой сети: 12...13 В при не работающем двигателе.

Если показания мультиметра 0 В, то необходимо проверить целостность штатного предохранителя, отвечающего за данную цепь. При показаниях, отличающихся от нормального значения (значительно меньше 12В) при заряженной АКБ, необходимо проверить качество соединения массового провода штатного гнезда OBD II с кузовом автомобиля.

2. В случае наличия напряжения на диагностическом разъеме и не прохождения самотестирования (нет однократного мигания поворотниками при подключении вилки диагностики в штатное гнездо OBD-II) необходимо проверить наличие CAN-обмена между комплексом и штатной электроникой.

Для этого необходимо воспользоваться встроенным сервиснодиагностическим функционалом конфигуратора модуля запуска.

Внимание!

При подключении модуля к CAN-шине автомобиля (через вилку OBD-II жгута системы) и к USB-порту компьютера для диагностики модуля необходимо сначала подключить вилку диагностики и только потом подключиться к компьютеру через mini USB-кабель.

Модуль должен определиться конфигуратором, шапке В программы появится версия микропрограммы, соответствующая конфигуратора. используемого Окно «Сервис версии И переходом диагностика» вызывается ПО соответствующей ссылке над кнопкой «Применить» в блоке основных настроек конфигуратора.

75 ESM Configurator - 0.0.0.37 - ESM-P Микропрограмма: NR9VS 4.2 24/03/21 20 Код автомобиля: 5	- 🗆 ×
<u>ABTO3AFIYCK</u> \rightarrow <u>CONNECT</u> \rightarrow <u>Vesta</u> \rightarrow <u>1.0</u>	Авто Око24
🖸 Сервис — 🗆 🗙	Изменение настроек системы <u>Трансмиссия</u> механика
Работа с модулем Поверх всех Тип адаптера: ESM-P Серийный номер: 2012015566DD29283E14E6599C4A7A70	<u>Погическая нейтраль</u> по закрытию ЦЗ
Дополнительные настройки * настройки в файл	управление запуском 3 нажатия штатного брелока Время работы двигателя 15 минут
Техническая поддержка immo@avtooko24.ru Viber +7(901)998-01-94, WhatsApp +7(906)625-90-65	<u>Түрботаймер</u> нет
Состояние модуля Данные автомобиля Расширенное представление Писать лог	Дополнительные настройки * Сервис и диагностика
Силая с иллуния установина Облод нажобъливанена Настройка колостото кода: относительные обороты по САН. Значение: 0600. Текущее: 0000 Состояние памяти: в порядке Микропрограмма: NESVS 4.2 24/03/21 20 Код автомобиля: 5 Комплекс: 0 2. Резио внергосбережения : НЕТ 11. Водительская дверь откр.: НЕТ 3. Заяигание включено : НЕТ 12. Пассавирская дверь откр.: НЕТ 4. Двитаель запушен : НЕТ 13. Задикя левая дверь откр.: НЕТ 5. Ручной тормоз : НЕТ 15. Капот открыт : НЕТ 6. Ножной тормоз : НЕТ 15. Капот открыт : НЕТ 7. АКПП в парконге : ДА 16. Багакиок открыт : НЕТ 8. Габариты включены : НЕТ 17. Лотическая нейтраль есть: НЕТ 10. АвтоОко24 на связи : НЕТ 18. Запрос запуска двигаетяя: НЕТ Состояние схраны: Неопределенное (ожидание первой команды от ЦЗ или приложения) Причина срабатывания сигнализации: - Последняя причина прерывания автозапуска:	Применить
Управление модулем Обучить Активировать Выход Выход Выход Выход	
Сбросить Модуль Реле Реле Выход О2	
Команда: Выполнить СТОП	~
Сопутствующие функции АвтоОКО 24 (USB-nor)	

Внимание!

Если версия микрограммы в шапке не появилась, и окно сервис и диагностика пустое (не содержит информации как на рисунке выше), то возможно ОС временно заблокировала драйвер устройства, для восстановления связи необходимо перезагрузить ПО ESMConfigurator, переподключить USBкабель.

Примечание.

В очень редких случаях, ОС может заблокировать USB -порт (ни одно другое USB-устройство также не будет работать с данным USB-разъемом), для восстановления работы в такой ситуации потребуется перезагрузка компьютера.

 Обратите внимание на следующие статусы системы, влияющие на готовность комплекса к работе. «Обход иммобилайзера» - обучен, «настройка холостого хода»: относительные обороты по CAN. Значение 0600.

При отличии этих данных от рисунка выше необходимо произвести обучение коду иммобилайзера и задание оборотов данный (по холостого хода умолчанию параметр устанавливается автоматически, либо обучается ПО «Обучить программной кнопке оборотам» на прогретом двигателе).

Примечание.

Версия микропрограммы для работы с автомобилями Vesta любого года выпуска и комплектации должна быть: **NR9VS**.

Согласно рисунку ниже, проверьте корректность работы следующих статусов:

Параметр 3 «Зажигание включено» – читается по аналоговому подключению к цепи зажигания и меняет свое состояние (да/нет), если сделано подключение транзита силовой цепи замка зажигания, в зависимости от положения ключа в замке зажигания.



Параметр 10 «АвтоОко24 на связи» – отображает наличие связи с трекером и меняет свое состояние (да/нет) в зависимости от физического подключения трекера к разъему 8pin жгута Разъем-в-Разъем.

Параметр 17 «Логическая нейтраль есть» – отображает логический статус и меняет свое состояние (да/нет) в зависимости от готовности двигателя к запуску (для МКПП) при завершенной процедуре прохождения ЛН (логической нейтрали) и ее последующему сбросу.

Параметры 4-8 и 11-16 - отображаются при наличии связи по CAN- шине и меняют свое состояние (да/нет) в зависимости от реального статуса штатной электрической цепи. Если какойлибо один параметр не меняет своего состояния (остальные меняются), необходимо статусы при этом то проверить соответствующей исправность штатной (проводка, цепи концевой выключатель).

Для проверки исполнений команд (данный функционал позволяет полностью проверить работоспособность системы без регистрации учетной записи и использования приложения на смартфоне) воспользуйтесь полем «Команда», выберете команду из списка, например, «Закрыть ЦЗ» и нажмите кнопку «Выполнить». Аналогично можно проверить исполнение всех других доступных команд.

Внимание!

Если команда «Закрыть ЦЗ» выполняется, а команда «Открыть ЦЗ»- нет, то это может быть только в случае, если на автомобиле ранее была установлена (или подключалась на время) охранная система других производителей, которая без уведомления пользователя при подключении к САN-шине, сменила штатные настройки модуля ВСМ, влияющие на команды управления ЦЗ.

Для исправления такой ситуации, в дополнительных настройках комплекса Разъем-в-Разъем необходимо изменить настройку, отвечающую за команды управления ЦЗ на «вар.2».

Флаг успешного запуска О О Управление ЦЗ Управление ЦЗ Вар.1 по-умолчанию вар.2 Эмуляция нажатия кнопки START О О Вар.1 по-умолчанию вар.2 Эмуляция нажатия системены О О Вар.1 по-умолчанию вар.2 Эмуляция системы О О О О О Эмулация пределение работает ли двигатель по системены ОК О О О Деойное открытие, задержка выкл. Выкл. Сещимено ставить и снимать с охраны выкл. Выкл. Сонотораны Выкл. Двигатель социтатной охраны выкл. Определение работает ли двигатель по сстановки ДЗ. Задержка до импульса выкл. 200 Импульс закрытия дверей после, остановки ДЗ. Задержка до импульса ностановки ДЗ. Задержка до импульса импульсика системы Выкл. Выкл. Импульс опранние паботает. мс сигнализации. Длительность импульса интализации. Длительность импульса ала Двихение автомобила останавливает ДЗ нет Отстуствик даверей после, остановки ДЗ. Задержка до импульса ала выкл. Импульсное управление паботает. мс сигнализации. Длительность импульса ала дви двихение автомобила останавливает ДЗ нет Отстустве давления масла блокируст, дви атель бне все авто) на Импульсное управлик	Флаг "тревога"	0	0		0		_	0	0	0	2		
Эмуляция нажатия кнопки START Длительность выкл. Эмуляция сцепления/тормоза Функции системы Двойное открытие, задержка выкл. Бесшумно ставить и снимать с охраны Двигатель работает, соли относительные Снимать со штатной охраны выкл. Определение работает ли двигатель по САN Двигатель работает, соли относительные обороть по данным шинь САN Выкл. Определение работает, имс выкл. Определение работает, имс выкл. Определение работает, имс выкл. Импульс закрытия дверей после остановки ДЗ Задержка до импульса выкл. Импульс закрытия дверей после остановки ДЗ Задержка до импульса Нохной тормоз останавливает ДЗ да Импульсное управление пампой аварийной выкл. Обходить иммобилайзер да Период отправки ходовых данных, сех. 100	Флаг успешного запуска <u>Установить при</u> успеш	0	0		0	Управле	ние Ц	3				-	2
Эмуляция сцепления/тормоза Функции системы Деойное открытие, задержка выкл. Бесшумно ставить и снимать с охраны деойное открытие, задержка выкл. Определение работает ли двигатель по Снимать со штатной охраны выкл. Определение работает ли двигатель по САМ Двигатель работает, если относительные обороты по данным шины САМ Двигатель считается запущенным, если работает, мс импульс открытия дверей после выкл. Импульс закрытия дверей после выкл. Импульс закрытия дверей после выкл. Импульс закрытия дверей после остановки ДЗ. Задержка до импульса Ножной тормоз останавливает ДЗ да Импульсное управление пампой аварийной выкл. Импульсное управление пампой аварийной выкл. Импульсное управление пампой аварийной выкл. Импульсное управление сампоса Адрес устройства в шине САМ выкл.	Эмуляция нажатия кнопки START <u>Длительность</u> выкл.	0	0		0	 Вар.1 вар.2 вар.3 	по-у	молчанию					
Функции системы Ок Двойное открытие, задержка выкл. Бесшумно ставить и снимать с охраны выкл. Использовать клаксон как сирену выкл. Снимать со штатной охраны выкл. Определение работает ли двигатель по сбороты по данным шены САN выкл. Определение работает ли двигатель по сбороты по данным шены СAN 600 Двигатель считается запущенным, если работает, мс 200 Двигатель считается остановившимся, если не работает, мс 200 Импульс закрытия дверей после, если не работает, мс выкл. Импульс открытия дверей после, остановки ДЗ. Задержка до импульса выкл. Импульс закрытия дверей после, остановки ДЗ. Задержка до импульса выкл. выкл. Ножной тормоз останавливает ДЗ да Движение автомобилайзер нет Отстуствие давления масла блокирует, двигатель (не все авто) да Импульсное чуправление САN выкл. Обходить иммобилайзер да Период отправки ходовых данных, сек, 100 100 Адрес усторойства в шине САN выкл. боходить иммобилайзер да Период отправки ходовых данных, сек, 100 100	Эмуляция сцепления/тормоза	0	0		0	О вар.4							
Двигатель считается запущенным, если 200 Двигатель считается остановившимся, если не работает, мс 2000 Импульс закрытия дверей после включения зажигания. Задержка до управление ЦЗ выкл. Импульс открытия дверей после остановки ДЗ. Задержка до импульса выкл. Импульс закрытия дверей после остановки ДЗ. Задержка до импульса выкл. ва движение автомобиля останавливает ДЗ нет Отстутствие давления масла блокирует двигатель (не все авто) да движение автомобилайзер да Период отправки ходовых данных, сек. 100 Импульста в шине САN выкл. выкл. выкл. 100 выкл.	<u>Двойное открытие, заде</u> Снимать со штатной охр	ержка раны	выкл. выкл.	Бесшумно о Определени	ставить и снима ие работает ли д	<u>ть с охраны</u> вигатель по	выкл. CAN	Использовать Двигатель раб обороты по да	клаксон как с ботает, если от нным шины СА	<u>ирену</u> носительные <u>N</u>	выкл. 600		
Импульс закрытия дверей после. остановки ДЗ. Задержка до импульса ножной тормоз останавливает ДЗ да Ножной тормоз останавливает ДЗ да Импульсное управление лампой аварийной выкл. импульсное управление лампой аварийной выкл. обходить импобилайзер да Дерикатель (не все авто) Импульса выкл.	<u>Двигатель считается за</u> работает, мо	пущенным, если	200	Двигатель если не раб	считается остан	ювившимся,	2000	Импульс закр	ытия дверей по кигания. Задер	<u>ісле</u> Іжка до	выкл.		
Ножной тормоз останавливает ДЗ да Движение автомобиля останавливает ДЗ нет Отстутствие давления масла блокирует да Импульсное управление пампой аварийной аварийной станавливает ДЗ нет Отстутствие давления масла блокирует да Импульсное управление пампой аварийной выкл. Обходить иммобилайзер да Период отправки ходовых данных, сек. 100 Адрес устройства в шине САМ выкл. Каки с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Импульс открытия двер остановки ДЗ. Задержк	ей после_ а до импульса	выкл.	Импульс за	акрытия дверей і ДЗ. Задержка до	после	1000	Управление Ц	3		вар.2		
Импульсное управление лампой аварийной выкл. <u>Обходить иммобилайзер</u> да <u>Период отправки ходовых данных, сек.</u> 100 сигнализации. Длительность импульса <u>Адрес устройства в шине CAN</u> выкл.	Ножной тормоз останае	аливает ДЗ	да	Движение	автомобиля оста	анавливает ДЗ	нет	Отстутствие д двигатель (не	авления масла все авто)	блокирует	да		
<u>Адрес устройства в шине CAN</u> выкл.	Импульсное управление сигнализации. Длителы	е лампой аварийной ность импульса	выкл.	<u>Обходить и</u>	ммобилайзер		да	Период отправ	вки ходовых да	ных, сек.	100		
	Адрес устройства в шин	e CAN	выкл.										

Примечание.

Для сохранения новой настройки при закрытии окна дополнительных настроек необходимо согласится на изменения. Закрытие окна дополнительных настроек ×



Что делать если не происходит удержания зажигания при прохождении процедуры логической нейтрали?

Необходимо в первую очередь проверить чтение статусов, отвечающих за алгоритм подготовки автомобиля на МКПП к запуску, а именно, зажигание должно быть включено, двигатель запущен, ручной тормоз поднят:

Параметр 3 «Зажигание включено»- да

Параметр 4 «Двигатель работает» - да

Параметр 5 «Ручной тормоз» - да

Если все статусы отображаются как «да», а зажигание не удерживается, необходимо проверить корректность работы силового канала управлением зажиганием IGN.

ЭТОГО ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ

режимом

прямого

управления

соответствующим выходом

Для



В блоке «Управление модулем» окна «Сервис и диагностика» необходимо поставить две галочки как на рисунке выше, при исправности зажиганием В автомобиле выхода управления происходит необходимо включится зажигание, если ЭТОГО не 30 А на модуле проверить силовой предохранитель запуска и надежность подключения силового желтого провода в транзите замка зажигания.

Примечание.

Аналогичным образом, при необходимости можно произвести прямое управление другими выходами: АСС (аксессуары), Реле 1, Реле 20, Выход сирена, выход О2.

Внимание!

В целях безопасности прямое управление выходами стартер, О1 и О3 заблокировано.

Внимание!

При активировании управления (установленной галочки «Активировать управление») функции дистанционного запуска: прохождении ЛН, Старт/Стоп дистанционного запуска **не работают!**

Что делать, если зажигание удерживается, но в зависимости от настройки " установка ЛН по закрыванию двери или ЦЗ " автомобиль не глохнет?

Такое возможно только по одной причине - износ (окисление) контактов концевика водительской двери или повреждение штатной проводки этой цепи. Система работает согласно алгоритму и после того, как удержалось зажигание комплекс, ожидает открывание и закрывание двери водителя, только после этого включается разблокировка штатного радиоканала, и производится переход алгоритма на установку ЛН и глушение двигателя.

Примечание.

Проследить за корректной работой концевика водительской двери можно по соответствующей индикаторной лампе на панели приборов и по изменению Параметра 11 «Водительская дверь откр.» в закладке «Сервис и диагностика».

Регистрация учетной записи и управление системой из приложения

- 1. В зависимости от платформы Вашего смартфона скачайте приложение АвтоОко24, для этого в поисковой строке App Store или Google Play наберите русскими буквами слитно «Автооко24».
- После скачивания и установки приложения необходимо создать учетную запись, нажав кнопку «Регистрация», заполните все поля формы, в качестве логина используйте адрес своей электронной почты, на который Вам придет код активации. Далее следуют примеры заполнения регистрационной формы

приложения







После получения кода на электронный адрес, введите его в соответствующее поле регистрационной формы, после чего появится меню выбора.



Выберете первый пункт меню «Добавить купленное устройство».



Разрешаем доступ к камере смартфона и сканируем QR-код с краткой инструкции на трекер или с наклейки на трекере.

При невозможности сканирования введите IMEI устройства вручную, выбрав соответствующую кнопку.

3. Внимание!

После завершения создания учетной записи необходимо войти в нее, используя в качестве логина – адрес электронной почты, в качестве пароля последовательность латинских букв и цифр, которую Вы задали при регистрации.



Выбираем «Логин» и вводим данные учетной записи



По кнопке «Логин» входим во вновь созданную учетную запись.

Внимание!

При первом подключении к серверу объект может не выходить на связь несколько минут, вид приложения при этом может иметь упрощенный интерфейс (без кнопок управления ЦЗ), на некоторых моделях смартфонов может понадобиться выгрузка приложения из памяти смартфона и повторное открытие приложения. После успешной авторизации на сервере, при наличии устойчивого подключения к сети Интернет в формате 2G, приложение должно принять вид, как на рисунке ниже.



Внимание!

Основной параметр приложения, отображающий качество GSMсоединения – «Был на связи». Изменение какого-либо статуса системы (открытие дверей, капота, багажника, включение зажигания), либо отправка команд управления при нормальном канале связи должно сбрасывать время последнего соединения с сервером до нескольких секунд и соответствующим образом обновлять данные в приложении.

Примечание.

Если процессе эксплуатации системы. состояние В приложения не соответствует текущим статусам, параметр «Был на связи» показывает значения нескольких минут и изменении состояний не сбрасывается при И отправки необходимо команд. то СВЯЗЬ сервером нарушена, С обратить внимание на следующие моменты:

1. Нулевой или отрицательный баланс. Если Вы используете нашу встроенную сим карту, баланс SIM1 должен быть положительным, значок зеленым.

2. Пропало питание трекера. Проверьте, горят ли на трекере красный/зеленый светодиод, мигает ли синий светодиод?

3. Отсутствие достаточного качества сигнала или временная проблема со стороны оператора связи в данном конкретном месте. Необходимо пересбросить питание трекера или переместиться на автомобиле, чтобы устройство подключилось к другой соте. Если при перемещении автомобиля связь не восстанавливается

необходимо связаться с сотрудником, отвечающим за данное направление техподдержки +<u>7(964)764-80-01</u> и указать ему IMEI вашего устройства, указанного в настройках приложения

07:26		.ıtl ᅙ 🚍
<	Объект	圓
ОСНОВНЫЕ НАСТРО	йки	
Название		Vesta
Выбрать модель		Lada Vesta ゝ
IMEI		866201053813702
Пробег		5748
чувствительности	ь акселероме	ТРА
Наклон		6
Удар	•	4
уведомления		
Потеря связи		
Антиэвакуация		
Антиугон		
Напряжение		Выкл. >
АВТОЗАПУСК		
Таймер		
Автозапуск по темп	ературе	Выкл. 🗲
БЕЗОПАСНОСТЬ		

При клике на строку IMEI, он копируется в буфер.

Отслеживание местоположения телефона в приложении

Данная функция позволяет добавить в список объектов для отслеживания местоположения телефоны Ваших родственников и наблюдать за их геопозицией с вашего приложения АвтоОко24.

Для отслеживания телефона необходимо:

1. Установить приложение на телефоне, который Вы хотите отслеживать, зарегистрировать учетную запись.

2. При первом использовании приложения выбрать пункт "Бесплатно отслеживать телефон"



4. Активировать трекер (т.е телефон в качестве трекера), задать имя телефону.



5. Задать условие использование геопозиции смартфона, например, «Разрешить всегда».



6. В настройках трекера, в разделе доступ к объекту, нажать "+", будет предложено выбрать мессенджер, через который отправится ссылка на открытие доступа, например, через WhatsApp



09:47 🕇		.al 후 🖿
<	Объект	Ē
ОСНОВНЫЕ НА	СТРОЙКИ	
Название		Любимая
Режим		
IMEI	а	o1990cc1c41b7ba2
доступ к объ	ЕКТУ	
+	 Добавить пользов 	ателя
AI https://au data=ey.	dmin.avtooko24.com/shar JsaW5rX2lkljoiMTA3NzYif	re/? X
Сообщения	Почта	Gmail
Скопиров	ать	Ф
Сохранит	ь в Файлы	

7. Отправить эту ссылку на телефон, на котором приложение АвтоОко24 установлено и работает (Ваш телефон). При получении и переходе по этой ссылке в этом телефоне появится новый объект-телефон, который Вы хотите отслеживать.

Возможные причины, влияющие на неверное отображение геопозиции объекта

Если при первом использовании или в процессе эксплуатации комплекса геопозиция отображается неверно, обратите внимание на следующие причины:

1. Установка трекера произведена не в соответствии с инструкцией: размещение прибора должно быть наклейкой вверх, перед устройством не должно быть металлических поверхностей.

2. Погодные условия, магнитные бури, временные сбои в системе GPS, глушилки сигналов.

3. Настройки прибора. Для проверки настроек необходимо связаться с сотрудником, отвечающим за работу трекера:

+7(964)764-80-01 и указать ему IMEI вашего устройства.

Примечание.

В очень редких случаях, сбой в отображении геопозиции может произойти в микпрограмме чипа GPS, для исключения такой причины необходимо пере сбросить трекер по питанию.

Работа встроенного акселерометра (датчик удара/наклона/движения)

Акселерометр - это чип, который установлен на плате трекера, от места и способа его крепления будет зависеть чувствительность к вибрационным воздействиям.

Программные настройки нашего датчика в первую очередь обрабатывают факт эвакуации автомобиля.

Алгоритм обработки вибрационных воздействий рассчитан на вызывающие повреждения конкретные удары, автомобиля, разбитие стекла, неаккуратная парковка например, со стороны других участников дорожного движения. Срабатывание датчика без видимой причины - это не ложные срабатывание сигнализации, а фиксация вибраций от остывания салона (щелчки пластмассы) или отключения главного реле, которое происходит (через 2-3 минуты после закрывания ЦЗ) при переходе САМ-шины в состояния сна.

≻ Совет!

<u>Мы не рекомендуем использовать чувствительность датчика</u> <u>удара больше 8 летом и 5 зимой</u> (из-за коления проводки и пластиковых элементов повышается вибропроводимось), так как в зависимости от места и способа установки трекера возможна фиксация естественных вибраций.

Примечание.

Если снижение чувствительности не убирает реакцию на щелчки пластмассы или выключение главного реле, то необходимо изменить место и способ крепления трекера.

Внимание!

<u>В работе звуковых уведомлений от сервера есть несколько</u> нюансов, которые нужно применять во внимание.

1. После выключения зажигания оповещения начинают приходить спустя 2-3 минуты, соответственно при тестировании нужно сделать паузу.

2. Если любая зона охраны, в том числе и акселерометр сработают 3 раза подряд, то эта зона отключается до перепостановки на охрану.

Подключение дополнительных функций

При необходимости, пользователь может подключить управление открыванием багажника из приложения, звуковую сигнализацию штатным клаксоном, а также управление цепями включения обогревов лобового или заднего стекол, одноуровневые или трехуровневые подогревы передних или задних сидений.

Внимание!

Для подключения управления одноуровневыми подогревами сидений, к управляющим выходам комплекса необходимо дополнительно использовать внешнее реле с током не менее 10А. На каждое сидение, требуется отдельное реле.



Примечание.

Для подключения обогревов лобового и заднего (только для кондиционером) для модуля управления стекол, а также передних трехуровневых подогревов или задних сидений используется логическое импульсное управление и прямое подключение любого из дополнительных выходов: О1, О2, О3, LIN1. LIN2. без использования дополнительных реле. При использовании одного выхода для управления включения сразу двух подогревов (лобового или заднего стекла, левого и подогрева трехуровневого правого сидений) необходимо использовать развязывающие диоды.

Опционально, при заказе можно добавить в комплект набор для подключения дополнительных функций без нарушения проводки.

Набор для подключения доп.функций



Для подключения звуковой сигнализации **штатным клаксоном** необходимо подключиться к белому проводу серого разъема. Для управления этим каналом могут быть использованы каналы О1 или O2. Для подключения канала управления **открыванием багажника** из приложения необходимо подключиться к желтому проводу в сером разъеме (см. рисунок выше).

Для управления могут использоваться любой из свободных каналов: O1, O2, LIN1, LIN2.

Внимание!

Для автомобилей LADA Vesta с МКПП после второй половины 2017 г выпуска пара проводов, помеченных белой термоусадкой (канал ОЗ в дополнительных настройках) остаются свободными, выбор использовать И ИХ можно на ДЛЯ подключения багажника управления клаксоном или открыванием ИЗ приложения.

Примечание.

Соответствующие настройки каналов управления должны быть сделаны в меню «дополнительные настройки» конфигуратора.